

HUR FUNGERAR AVFALLSKVARNEN I MIN LÄGENHET?

Så här gör du

- 1 Sätt på kallvattnet
- 2 Starta kvarnen med av- och påknappen
- 3 Mata ner matavfallet genom stänkskyddet
- 4 När du hör att kvarnen har arbetat färdigt, stäng av kvarnen
- 5 Spola vatten i ytterligare cirka 15-20 sekunder

Vad du KAN mala:

- Det mesta matavfallet
- Frukt, grönsaker och skalprodukter - delas i mindre bitar (ca fem centimeter)
- Skaldjur
- Avokadokärnor
- Kyckling och fiskben
- Kaffefilter

Vad du INTE kan mala:

- Större ben, senor och svål
- Tepåsar med snören och metalnitar
- Musslor, ostron och hårda skalprodukter
- Majscolvar, kronärtskockor, mangokärnor
- Deg och stora mängder pasta
- Plast, metall och trä

Fungerar inte kvarnen?

Detta beror oftast på att något har fastnat. Dra ur strömsladden och säkerställ att inget fastnat i malkammaren. om något fastnat, peta då loss det och kontrollera med insexnyckeln underifrån att kvarnen kan rotera. Sätt i strömsladden, tryck på den röda säkringsknappen, vänta en minut och starta kvarnen. Om problemet kvarstår, gör en felanmälan på Mina sidor så hjälper vi dig så snart vi kan.

Viktigt att tänka på

Om kvarnen inte ska användas under längre tid än en vecka så gör rent den ordentligt så att matrester inte riskerar att fastna. Kör kvarnen med vatten tills den är tom och lägg sedan ned en handfull isbitar och starta kvarnen UTAN att använda vatten.